



ROSTLAZÍTÓ KÉSZÜLÉK

975305



VASÉRT GASTROMODUL KFT.
Bp. 1131 Kucsma u. 26.
webáruház: vasert-gastro.hu
e-mail: vasert@vasert.hu
Tel: 30-7551332, 06-1-2399774



Olvassa el és őrizze meg jelen használati útmutatót.



Tisztelt Partnerünk, köszönjük, hogy a Hendi készülékét választotta.

Mielőtt használná, kérjük, gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet, különös tekintettel a biztonsági rendelkezésekre, amelyek alább találhatók. Biztonsági rendelkezések:

- A készülék kizárólag kereskedelmi használatra készült, és nem alkalmas háztartási használatra.
- A készüléket kizárólag arra a célra lehet használni, amire tervezték, és gyártották. A gyártó nem felelős semmilyen kárért, ami a nem megfelelő használatból, vagy működtetésből fakad.
- Tartsa távol a készüléket, és az elektromos csatlakozóját a víztől, és más folyadékoktól, ha pedig a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és ne használja a készüléket, amíg azt meg nem vizsgálta egy engedéllyel rendelkező villanyszerelő. Ezen szabálynak be nem tartása életeteket tehet kockára.
- Soha ne próbálja saját maga felnyitni a készülék borítását.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék borítása alá.
- Ne érintse meg a csatlakozót vizes, vagy nedves kézzel.
- Áramütés veszélye! Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Meghibásodás esetén a javítást kizárólag szakképzett személy végezheti.
- Soha ne használjon sérült készüléket! Húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval a hibás készülék miatt.
- Figyelem! Ne merítse vízbe, vagy más folyadékba a készülék elektromos alkatrészeit. Soha ne tartsa a készüléket folyóvíz alá.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozót, és a tápkábelt. Ha bármelyik sérült, a szerviz szakembere ki kell cserélje a veszély, vagy a sérülések elkerülése érdekében.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a tápkábel nem érintkezik éles, vagy forró tárgyakkal, és tartsa azt távol a nyílt tűztől. Amikor kihúzza a csatlakozót, mindig a csatlakozót fogja, soha ne a kábelt.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel (vagy a hosszabbító) úgy van elhelyezve, hogy ne lehessen belebotlani.
- Mindig tartsa szemmel a készüléket működés közben.
- Figyelem! Amíg a csatlakozó a konnektorban van, a készülék áram alatt van.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná a csatlakozót a konnektorból.
- Soha ne szállítsa a készüléket a kábeltől fogva.
- Ne használjon plusz tartozékokat, amelyeket nem a készülékkel szállítottak.
- Csak olyan hálózathoz csatlakoztassa a készüléket, ami olyan feszültséggel, és frekvenciával rendelkezik, mint amilyenek a készülék tábláján szerepelnek.
- Csatlakoztassa a készüléket egy könnyen elérhető konnektorhoz, hogy vészhelyzet esetén azonnal ki lehessen húzni azt. Az áramtalanításhoz teljesen ki kell húzni a csatlakozót a konnektorból.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná a csatlakozót.
- Soha ne használjon más tartozékot, mint amelyet a gyártó ajánl. Amennyiben ezt nem tartja be, biztonsági kockázatot okoz a felhasználó számára, és károsíthatja a készüléket. Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon.
- A készüléket nem használhatják olyan személyek (ideértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nincs tapasztalatuk, illetve tudásuk.
- A készüléket semmilyen körülmények között nem használhatják gyerekek.
- Tartsa távol a készüléket és a kábelt a gyerekek elől.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor nincs felügyelet alatt, nem használják, összeszerelés, szétszerelés, vagy tisztítás előtt.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben.

Speciális biztonsági rendelkezések

- A készüléket csak csontnélküli hús vágására lehet használni. Bármilyen más célú használat károsíthatja a készüléket, vagy személyi sérülést okozhat.
- A készüléket tilos fagyasztott húshoz, csontos húshoz, halhoz, stb használni.
- Csak úgy használja a készüléket, amint a kézikönyvben le van írva.
- A készüléket szakképzett konyhai személyzet használhatja éttermekben, hentesüzletekben, catering egységekben, stb.
- FIGYELEM: Soha ne zárja el a szellőző nyílásokat.
- FIGYELEM: MINDIG kapcsolja ki a készüléket, és áramtalanítsa azt mielőtt tisztítaná, karbantartaná, vagy eltárolná.
- FIGYELEM: MINDIG tartsa távol a kezeit, a hosszú haját, és a ruházatát a mozgó alkatrészekről.
- Soha ne kerüljön ki semmilyen csatlakoztatást a készüléken belül.
- Ne helyezze a készüléket fűtött tárgyra (petróleum, elektromos, vagy faszén tűzhelyre, stb). Tartsa távol a készüléket minden forró felülettől, és a nyílt tűztől. A készüléket mindig színtezett, stabil, tiszta, hőálló, és száraz felületen működtesse.
- A készüléket nem lehet külső elektromos időzítő által működtetni, illetve külön távirányítóval sem.
- Hagyjon legalább 15 cm rést a készülék körül a működés közbeni szellőzés miatt.
- Vigyázat! Biztosítsa a tápkábelt, hogy ne lehessen véletlenül kihúzni használat közben.
- Ne mossa a készüléket vízzel, vagy vízszugárral. Ez beszívároghat, és növeli az áramütés veszélyét.
- Ne tisztítsa és ne tárolja el a készüléket mielőtt az teljesen le nem hűlt.
- Ne mozgassa a készüléket, amíg az működésben van. Mozgatás előtt húzza ki a csatlakozót, és alulról fogja a készüléket.
- Ne működtesse a készüléket hús nélkül, hogy elkerülje a túlmelegedést.
- Különösen figyelmesen kell eljárni, amikor mozgatják, vagy szállítják a készüléket, a nagy súlya miatt. legalább 2 személy végezze a műveletet, vagy használjon targoncát. Lassan és óvatosan mozgassa a készüléket, és soha ne döntse meg azt több mint 45°-nál.
- FIGYELEM: tisztítás közben vigyázzon a görgőkkel, mivel azok élesek. Viseljen védőkesztyűt (nem tartozék), ha szükséges.

Földelés

A készülék az „1. osztály védelem” alá tartozó készülék, és földeléssel kell ellátni. A földelés csökkenti az áramütés kockázatát, mivel szökési útvonalat biztosít az áramnak. A készülék olyan tápkábellel van ellátva, ami földeléses csatlakozóval rendelkezik. A csatlakozót olyan konnektorhoz kell csatlakoztatni, ami megfelelően van felszerelve, és földelve van.

Előkészületek az első használat előtt

- Távolítsa el a csomagolást.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék sértetlen. Nem teljes szállítás esetén (pl a marhahús és sertéshús puhító csatolva), vagy sérülés esetén NE használja a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot a szállítóval (lásd ==> Jótállás).
- Tisztítsa meg a készüléket használat előtt (lásd ==> Tisztítás és karbantartás).
- Helyezze a készüléket vízszintes, stabil, száraz és hőálló felületre.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy elégséges szellőzés áll rendelkezésre. tartson legalább 15 cm rést a készülék körül. Figyelem: A gyártási szennyeződések miatt, a készülékből enyhe szag keletkezhet az

első néhány ciklus közben. Ez normális, és nem jelent semmilyen meghibásodást, vagy kockázatot. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék jól szellőzik.

Működtetés

1).Előkészületek:

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs bedugva, és ellenőrizze, hogy a „görgőpenge” megfelelően van behelyezve a készülékbe. NE működtesse a készüléket a beszerelt „görgőpenge” nélkül.
- FIGYELEM: Ne használjon olyan húsdarabokat, amik nagyobbak, mint 160 mm szélesség x 30 mm vastagság. Ne használjon vastag inas, vagy csontos húst. Ellenkező esetben a készülék károsodni fog. A legjobb eredmények érdekében hűtött húst használjon.
- Készítse elő a húst úgy, hogy eltávolítja az összes bőrt és a csontokat. Azután darabolja fel a húst a puhítás előtt.
- Helyezze a készüléket egy vízszintes, száraz, éshőálló felületre a 4 tapadókoronggal ellátott láb segítségével.
- Tegyen egy tányért a puhító nyílása alá, amire eshetnek a hússzeletek. 2). Kezdje el a működtetést:
- Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő konnektorhoz.
- Kapcsolja BE a készüléket a ZÖLD “I” gomb benyomásával. Ekkor a motor működésbe lép.
- Helyezze a húst a puhítóba lassan, egyik darabot a másik után. Addig tolja be a húst, amíg az érintkezésbe lép a pengékkel. Azok behúzzák a húst.
- FIGYELEM: NE erőltesse be a húst kézzel, vagy ujjakkal.
- Ha a hús beszorul, kapcsolja ki a készüléket, és használjon rozsdamentes fogót, hogy kiszabadítsa, vigyázva, hogy ne érintkezzen az éles pengékkel.
- Kapcsolja KI a készüléket a VÖRÖS “O” gomb benyomásával, amikor végez, és áramtalanítsa a készüléket. Figyelem: 2 választható tartozék áll rendelkezésre: görgők baromfihús számára (Cikkszám 975329), és kebab görgők (cikkszám 975312), amelyek külön megvásárolhatók.

Összeszerelési útmutató / Figyelem!

Mindig áramtalanítsa a készüléket, mielőtt elkezdene az összeszerelést, vagy szétszerelést.

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



Szét szerelés

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



Tisztítás és karbantartás / Figyelem:

Mindig áramtalanítsa a készüléket, és várjon, amíg teljesen lehűl, mielőtt tisztítaná, vagy eltárolná azt.

Tisztítás

- Soha ne merítse a készüléket vízbe, vagy más folyadékba.
- Tisztítsa meg a felületet kissé nedves ruhával, vagy szivaccsal, enyhe mosogatószerrel.
- Soha ne használjon súroló szivacsokat, vagy mosogatószereseket, acélgyapotot, fém eszközöket a készülék külső, vagy belső tisztításához.
- FIGYELEM: vigyázzon a tisztításnál a görgőkkel az éles szélek miatt. Ha szükséges, viseljen védőkesztyűt (nem tartozék).

Tárolás

- Tárolás előtt mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a készüléket áramtalanították, és teljesen lehűlt.
- Tiszta és száraz helyen tárolja a készüléket.

Problémamegoldás

Ha a készülék nem működik megfelelően, kérjük tekintse meg az alábbi táblázatot a megoldás érdekében. Ha ezután sem tudja megoldani a problémát, vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval/szervizzel.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A készülék nem kapcsol be.	-A csatlakozó nincs bedugva. Az - I / O gombot nem nyomták meg. .	- Ellenőrizze a csatlakozót, hogy megfelelően be van-e dugva. Nyomja be a ZÖLD I" gombot.
Hús szorult be a pengék közé.	- A hús túl vastag, vagy túl sok mócsingot, vagy porcot tartalmaz.	- Kapcsolja KI a készüléket a VÖRÖS "O" gomb benyomásával, és áramtalanítsa azt. . Emelje fel a borítást és acél fogóval vegye ki a beszorult húst.

Megjegyzés: A műszaki adatokat előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatjuk.

Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

Ártalmatlanítás:

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!

Kapcsolási rajz és robbantott ábra:

